



TEAG.Heizstrom

Das Wichtigste in Kürze

Die TEAG bietet für elektrische Raumheizung, elektrische Warmwasserversorgung, Lüftung und Klimatisierung sowie Ladestrom für Elektrofahrzeuge das Produkt TEAG.Heizstrom an.

Anwendungsbereiche

- Wärmepumpenanlagen
- Wärmespeicher-Raumheizungsanlagen
(z. B. Nacht- bzw. Fußboden-Speicherheizungen)
- Anlagen zur kontrollierten Wohnungslüftung und Klimatisierung
- Warmwasserspeicher zur elektrischen Trinkwarmwasserbereitung
- Aufladen von Elektroautos

Nicht anwendbar bei

- elektrischen Durchlauferhitzern (DE) zur Brauch- und Trinkwarmwasserbereitung

Die Randbedingungen finden Sie auf der Rückseite.



Bei Fragen:

TEAG Thüringer Energie AG
Kundenservice
Postfach 10 07 62
07707 Jena

Telefon 03641 817-1111
Fax 03641 817-1118
kundenservice@teag.de
www.teag.de

Randbedingungen

- Die Anlagen sind mit einer getrennten Zählung (Drehstromentarif- oder Drehstromdoppeltarifzähler) ausgestattet; das heißt, der Verbrauch der Anlagen wird separat vom sonstigen Verbrauch, wie z.B. Haushaltsbedarf, erfasst; und es sind Anlagen gemäß § 14 a EnWG (Steuerbare Verbrauchseinrichtungen)
- Ob TEAG.Heizstrom an Ihrer Verbrauchsstelle verfügbar ist, erfragen Sie gern telefonisch bei unserem ServiceCenter unter 03641/8171111; Sie können die Verfügbarkeit aber auch ganz einfach online im Preisrechner unter www.teag.de prüfen.
- Alle Geräte, die über TEAG.Heizstrom betrieben werden, sind fest anzuschließen.
- Die Anlagen, die an dem Zähler angeschlossen sind, unterliegen den vorgegebenen Sperrzeiten Ihres Netzbetreibers; Sperrzeiten sind Zeiten, in denen die Stromzufuhr unterbrochen ist.
- Die für Sie gültigen Sperrzeiten erfahren Sie bei Ihrem Netzbetreiber.
- Von den Sperrzeiten ausgenommen sind in der Regel Stromkreise und Betriebsmittel geringer Leistung, die zur Funktion der unterbrech- bzw. steuerbaren Anlage/des Gerätes erforderlich sind, jedoch aus Sicherheitsgründen am gleichen Hauptstromkreis angeschlossen sein müssen (z.B. Steuerungs- und Überwachungsstromkreise der unterbrech- bzw. steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, Lüfter, Umwälzpumpen, Ventile und dergleichen).
- Ihr Stromverbrauch wird nach dem Preismodell abgerechnet, das der vorhandenen Messart (Eintarifmessung oder Doppeltarifmessung) entspricht.
- Die bei einer vorhandenen Doppeltarifmessung eingestellten Zeiten (Hochtarifzeit HT und Niedertarifzeit NT) werden vom Netzbetreiber vorgegeben.



Wichtiger Hinweis für die Errichter von elektrischen Heizungsanlagen

Bei der Dimensionierung einer elektrischen Heizungsanlage ist zu beachten, dass die Sperrzeiten durch geeignete Maßnahmen (Wärmespeicher) überbrückt werden!

Der für die TEAG Thüringer Energie AG gültige Verhaltenskodex ist unter www.teag.de einseh- und abrufbar.